

取扱説明書

オプション

デナタイト 2204
手動ディスペンサー
取扱説明書

はじめに

本書は、ナガセケムテックス社製のデナタイト 2204 用の手動ディスペンサーの取扱説明書となります。インクリメンタルリニアエンコーダ TONiC シリーズの RGSZ20-S スケール取り付けに用いる際は必ず本書と共に TI-14390 * 「レニショーエンコーダ TONiC シリーズ取扱説明書」を参照の上作業ください。

・部品構成



A(1) A(2) B C

A 手動ディスペンサー (DMA51-00-10)

A(1)・・・プランジャー

A(2)・・・ディスペンサー本体

B・・・接着剤カートリッジ(デナタイト 2204)

C・・・スタティックミキサー(デナタイト 2204 用)

1



手動ディスペンサーのレバーを上げながら、プランジャーを奥まで差込みます。プランジャーには表裏があり、一定方向にしかディスペンサー本体には挿入できません。

2



手動ディスペンサー上部のストッパーを上げ、接着剤カートリッジをセットします。

3



ストッパーをカチッと音がするまで押し下げます。

4



接着剤カートリッジ先端のキャップを外し、試し出しをした後、スタティックミキサーをセットします。

5



専用ディスペンサーの引金を引いて、必要量を吐出させます。

ガン各部への樹脂や接着剤等の付着は、ディスペンサーの動作不良の原因となります。付着した樹脂は必ず即座にふき取って下さい。

以上